



REGOLE OPERATIVE

Beneficiari - Ammessi come Associati

- Persone Fisiche (intestatari di un contatore)
- Imprese (PMI)
- Enti territoriali, autorità locali o amministrazioni comunali
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale

Esclusioni

- Condomini (intesi come l'entità amministrativa; i singoli proprietari/condomini possono associarsi)
- Aziende con codice ATECO primario 35.11.00 e 35.14.00
 - °Nota: possono rendere disponibile energia alla Comunità e beneficiare del BONUS CER, senza essere associate.
- Grandi Imprese

Regole di Associazione

- Nessun versamento iniziale al momento dell'associazione
- Ruoli: Consumatore, Produttore, Futuro produttore (interessato a realizzare nuovo impianto)
- Quota associativa (Compensata da contributi maturati dalla condivisione dell'energia):
 - ° 2 €/anno per Consumatore;
 - ° 1 €/kW/anno per Produttore (Massimale: 100 €/anno con nessun contributo in conto capitale e fino ad un massimo di 1.000€/anno con 40% di contributo in conto capitale)
- L'impianto rimane di proprietà del Produttore
- Il BONUS CER è cumulabile con la vendita di energia in Rete pagata al Produttore
- Nessun obbligo di cambio fornitore di energia
- Possibilità di uscire in qualsiasi momento (richiesto preavviso)
- La quota associativa viene richiesta anticipata per 20 anni per chi aderisce al contributo PNRR 40%

Tipologie di Impianti Ammessi nell'Associazione

- Potenza \leq 1 MW (intesa come potenza)
- Beneficiari di Detrazione al 50% (BONUS CASA)
- Beneficiari di Contributo in Conto Capitale fino al 40%
- Regime: RID – Ritiro Dedicato
- Verbale di Attivazione E-Distribuzione successivo al 07/03/2023

Tipologie di Impianti NON Ammessi nell'Associazione

- Beneficiari di SUPERBONUS 110%;
- Beneficiari di Contributo in Conto Capitale superiori al 40%;
- Regime: SCAMBIO SUL POSTO.

Regole di Distribuzione BONUS CER

- La condivisione di energia tra Produttori e Consumatori avviene all'interno della "CONFIGURAZIONE". Quest'ultima viene costituita all'interno di una CABINA PRIMARIA (vedi sito GSE cabine primarie)
- DURATA 20 anni (da registrazione su portale GSE configurazione)

Tariffe BONUS CER (TIP + TRASE)

Il BONUS CER è costituito dalla somma della tariffa incentivante (TIP) e del contributo ARERA (TRASE). La tariffa incentivante varia in base alla potenza dell'impianto e al valore di mercato dell'energia. Il contributo ARERA è determinato annualmente.

Powered By Solar Valley

ENERGETICA CER 1.0 comunità energetica rinnovabile - Sede Legale: Via Sant'Anna, 31/A - 12010 Bernezzo (CN)
Tel. + 39 0171.68.35.46 - e-mail info@energeticacuneo.it - web: www.energeticacuneo.com - P.IVA e CF: 03370650040



Powered by Sollar Valley, vincitrice del 1° premio Nazionale COMUNITÀ ENERGETICHE





La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della seguente formula:

1. Calcolo della tariffa premio

• Per impianti di potenza > 600 kW:

- TIP: $60 + \max(0; 180 - P_z)$
- La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

• Per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW:

- TIP: $70 + \max(0; 180 - P_z)$
- La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

• Per impianti di potenza ≤ 200 kW:

- TIP: $80 + \max(0; 180 - P_z)$
- La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

• Zona geografica:

- Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto): + 10 €/MWh

3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in Conto Capitale

- TIP Conto Capitale = $TIP * (1 - F)$
- Dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 0,50 (contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento).
- Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

4. Valori soglia della Tariffa Incentivante TIP erogabili alle P.IVA

- Nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%
- Nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in Conto Capitale: 45%
- La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale

4. Valori soglia della Tariffa Incentivante TIP erogabili alle P.IVA

Per il 2024, la restituzione delle componenti tariffarie è pari a circa 10,57 €/MWh.

Esempio di BONUS CER

- 14,057 cent€/kWh per impianti con potenza $P \leq 200$ kW
- 13,057 cent€/kWh per impianti con potenza $200 < P \leq 600$ kW
- 12,057 cent€/kWh per impianti di potenza $P > 600$ kW

Ripartizione di Tariffa Incentivante (TIP) e Contributo ARERA (TRASE)

- 45% Consumatore
- 45% Produttore
- 10% Gestione Comunità
- TIP complessivo ripartibile a PARTITE IVA (sia Produttori che Consumatori) max. 55% dell'incentivo complessivo parametrizzato sull'energia immessa.

Ripartizione di Tariffa Incentivante (TIP) in caso di CONTRIBUTO PNRR 40%

- 45% Consumatore
- 0% Produttore
- 5% Gestione Comunità
- Nota: se l'energia è condivisa con un ente della PA, ETS o Religioso, il la TIP non subisce decurtazioni.
- TIP complessivo ripartibile a PARTITE IVA in caso di CONTRIBUTO PNRR 40% (sia Produttori che Consumatori) max. 45% dell'incentivo complessivo parametrizzato sull'energia immessa.

Powered By Solar Valley

ENERGETICA CER 1.0 comunità energetica rinnovabile - Sede Legale: Via Sant'Anna, 31/A - 12010 Bernezzo (CN)
Tel. + 39 0171.68.35.46 - e-mail info@energeticacuneo.it - web: www.energeticacuneo.com - P.IVA e CF: 03370650040



Powered by Sollar Valley, vincitrice del 1° premio Nazionale COMUNITÀ ENERGETICHE

